


## Pflege- und Reinigungsguide



Wir wollen, dass Sie ein Leben lang Freude an Ihren Löffler Möbeln haben! Damit diese in bestem Zustand bleiben, ist eine regelmäßige Pflege und Reinigung unerlässlich. Wir haben hier die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt.

## Allgemeine Hinweise

- Testen Sie alle Reinigungsmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit.
- Befolgen Sie immer Anweisungen des Pflegeprodukts.
- Tragen Sie das Pflegeprodukt niemals direkt auf den Bezug auf, sondern verwenden Sie stets ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Bitte benutzen Sie keinesfalls Mineralwasser zum Reinigen, da dies zu Fleckrändern führen kann. Weiches Leitungswasser oder demineralisiertes Wasser ist gut geeignet.
- Behandeln Sie Flecken so schnell wie möglich und arbeiten Sie dabei von den Rändern zur Mitte hin. Reinigen Sie immer großflächig nach, um eine Randbildung zu vermeiden.
- Entfernen Sie das Reinigungsmittel immer komplett (in der Regel mit sauberem Wasser). Selbst geringste Rückstände des mildesten Reinigungsmittels können die Oberfläche beschädigen.
- Damit die Stoffstruktur nicht beschädigt wird, vermeiden Sie intensives Bürsten oder Schrubben. Benutzen Sie niemals eine harte Bürste.
- Falls Sie unsicher sind, welches Bezugsmaterial Ihre Löffler Möbel haben, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Sollten Flecken oder Verschmutzungen hartnäckig und nicht entfernbar sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst und vereinbaren Sie eine professionelle Reinigung.

## Stoffbezüge

### Pflege:

Entfernen Sie Staub und Schmutz mindestens einmal pro Monat mit der Polsterdüse Ihres Staubsaugers auf der niedrigsten Stufe.

Wischen Sie die Polstermöbel mehrmals im Jahr mit einem feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, den Bezug nicht zu stark zu befeuchten. Verwenden Sie keine bedruckten oder imprägnierten Reinigungstücher und keinen Dampfreiniger, da der heiße Dampf Verklebungen im Polster lösen oder bei Wollmischgeweben den Stoff beschädigen kann.

Um Stoffe frisch und sauber zu halten, empfehlen wir Ihnen das [Puratex® Textilpflege-Set](#). Mit dem Reinigungshandschuh und dem demineralisierten Reinigungswasser lassen sich alltägliche Verschmutzungen leicht entfernen. Für hartnäckige Flecken und tiefere Verschmutzungen verwenden Sie den Textil-Intensivreiniger (im Set enthalten). Der Textil-Imprägnierer eignet sich hervorragend, um die schmutzabweisenden Eigenschaften des Stoffes zu erhalten und die Imprägnierung bei regelmäßiger halbjährlicher Pflege aufzufrischen.

### Reinigung:

Behandeln Sie Flecken immer sofort, indem Sie sie mit einem saugfähigen Tuch abtupfen, anstatt zu reiben. Hartnäckige Flecken können Sie vorab etwas aufweichen, jedoch vermeiden Sie das Zupfen, da dies den Flor von Velours beschädigen kann.

Bei Flecken ist es wichtig, alle Fleckentferner, einschließlich Wasser, an einer verdeckten Stelle des Bezugs zu testen, um sicherzustellen, dass Stoff und Farben nicht beeinträchtigt werden. Spülen Sie Rückstände von Reinigungsmitteln gründlich mit klarem Wasser aus. Tupfen Sie den Bezug mit einem Tuch trocken und lassen

Sie ihn bei normaler Raumtemperatur trocknen. Verwenden Sie das Polstermöbel erst wieder, wenn es vollständig getrocknet ist.

### Wollstoffe

Alkalische Reiniger sind für Wollstoffe nicht geeignet.

Sollte der Wollstoff nach der Reinigung aus der Form geraten oder Pilling aufweisen, können Sie die Fasern mit einem Handbügelleisen wieder glätten. Stellen Sie das Bügeleisen auf die Einstellung „Wolle“ und verwenden Sie den Dampf, um die betroffene Stelle wieder in Form zu bringen. Pilling können Sie leicht mit einem Fusselfaserentferner entfernen.

### Veloursstoffe

Bei Veloursstoffen sollten Sie immer vorsichtig und in Strichrichtung bürsten, um den Flor nicht zu beschädigen.

## Kunstleder

### Pflege:

Wischen Sie Kunstleder regelmäßig mit einem feuchten, sauberen, weißen Tuch und klarem Wasser ab. Damit Ihre Kunstledermöbel weich, geschmeidig und über Jahre ansehnlich bleiben, empfehlen wir Ihnen das [Pflegeset von Sedicur®](#). Das enthaltene Hydro Fluid spendet dem Kunstleder nach der Reinigung optimale Pflege und Feuchtigkeit.

### Reinigung:

Verwenden Sie den speziellen Kunstlederreiniger von Sedicur® (im Pflegeset enthalten) für eine gründliche Reinigung. Es entfernt alltägliche Verschmutzungen sowie fettige Flecken und leichte Verfärbungen, zum Beispiel durch Jeans. Entfernen Sie den Reiniger vollständig mit klarem Wasser und einem sauberen weißen Tuch.

## Leder

Damit Leder seine Attraktivität, seinen weichen Griff und seine natürliche Optik langfristig behält, benötigt es regelmäßige Pflege und Feuchtigkeit. Der Lederbezug sollte zweimal jährlich gründlich gereinigt und gepflegt werden. Wir empfehlen für pigmentierte Glattleder und Semi-Anilin Leder [das Keralux® Lederpflege-Set](#), für Rein-Anilin Leder den Sanftreiniger und die entsprechende Pflegegelotion. Sanftreiniger reinigt die Poren des Leders schonend und dennoch gründlich und befreit sie von Schmutzpartikeln. Anschließend versorgt die Keralux® Pflegegelotion das Leder mit wichtiger Rückfettung und Feuchtigkeit. Der zusätzliche Lichtschutz schützt vor vorzeitigem Ausbleichen, und wertvolle Antioxidantien tragen zu einer langen Lebensdauer des Leders bei. **Bitte beachten Sie, dass Sie Reinigungs- und Pflegeprodukte für Glattleder oder sogenannte Lederpflegeöle bei Rein-Anilin Ledern zu dauerhaften nicht mehr entfernbaren Flecken führen.**

### Pflege:

Entstauben Sie das Leder wöchentlich mit einem Staubwedel oder trockenem Staubtuch.

Achten Sie darauf, Leder vor direkter Sonneneinstrahlung und intensiver Beleuchtung zu schützen. Platzieren Sie Leder zudem nicht zu nahe an Heizquellen.

### Reinigung:

Die meisten Flecken lassen sich mit lauwarmem Wasser und einem milden Lederreiniger entfernen. Wischen Sie das Leder hierfür mit einem feuchten Lappen ab und trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch nach. Bei Verschmutzungen in der Narbenstruktur kann eine weiche Bürste zur Unterstützung verwendet werden.

### Hochfrequentierte Bereiche:

In stark genutzten Bereichen wie Hotels oder Restaurants empfehlen wir die Leder-Versiegelung als zusätzlichen Schutz gegen Abriebschäden und Abfärbungen. Die Versiegelung sollte nach jeder Reinigung oder mindestens alle 2 Monate aufgetragen werden.

Wenn beide Pflegeprodukte verwendet werden, tragen Sie zunächst die Versiegelung auf und anschließend, nach dem Trocknen der Versiegelung, den Leder-Protector.

## Netz

Die meisten Netzstoffe lassen sich problemlos mit einem Staubsauger reinigen.

Wenn nach dem Saugen noch Schmutzreste vorhanden sind, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung (leicht angesetzte milde Spülmittellauge oder Reisewaschmittel). Halten Sie ein Trockentuch hinter das Netz und tragen Sie die Lösung in sanften, kreisenden Bewegungen auf. Spülen Sie anschließend alle Rückstände mit klarem Wasser aus und drücken Sie dabei ein Trockentuch hinter das Netz. Trocknen Sie die gereinigte Stelle abschließend mit einem weichen Tuch.

Verwenden Sie keine Borstenbürsten zur Fleckentfernung, da diese das Netzmaterial beschädigen können.

Temperatur beachten: Achten Sie darauf, dass Wasser und Reinigungsmittel während der Reinigung nur handwarm und nicht zu heiß sind.

## Holzmöbel

### Pflege:

Um die natürliche Schönheit von Holz zu bewahren, benötigt es speziellen Schutz und Pflege.

Stauben Sie Holzmöbel regelmäßig mit einem leicht feuchten, weichen Tuch ab, um zu vermeiden, dass die Oberflächen glanzlos und stumpf werden. Wischen Sie in Richtung der Holzmaserung und trocknen Sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch.

Extreme Hitze und Feuchtigkeit können Holzmöbeln schaden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Heizkörpern, Luftfiltern, Klimaanlage oder offenen Feuerstellen. Verwenden Sie stets Untersetzer für heiße Getränke.

Um Ihre Holzmöbel zu schützen, empfehlen wir Ihnen [das Silvapur® Holzpflege-Set](#) für geölte/gewachste Oberflächen, für geölte/gewachste und lackierte Oberflächen das Silvapur® Intensivpflege-Set. Das umfasst einen Holzreiniger zur allgemeinen Reinigung der Holzoberfläche und zur Entfernung leichter Verschmutzungen. Die Pflegelotion verleiht dem Holz ein frisches, gepflegtes Aussehen und bietet optimalen Schutz vor erneuter Verschmutzung.

### Reinigung:

Verwenden Sie den speziellen Holzreiniger von Silvapur® (im Pflegeset enthalten) für eine gründliche Reinigung. Geben Sie etwas Reiniger auf das beiliegende Tuch und reiben Sie ihn ein. Entfernen Sie Schmutz und Fingerabdrücke und trocknen Sie die Oberfläche gründlich. Reinigen Sie das Holz großzügig und mit leichtem Druck. Achten Sie darauf, den Reiniger nicht direkt auf das Holz zu geben. Verwenden Sie nur sparsam Wasser zur Reinigung und lassen Sie Wasser nie auf der Oberfläche stehen. Trocknen Sie die Fläche anschließend mit einem sauberen fusenfreien Tuch nach.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel oder ätzende Zusätze enthalten.

Bei der Reinigung und Pflege von Holzmöbeln ist es immer wichtig,

den Reiniger und die Pflege passend zur Holzoberfläche auszuwählen, da sonst Flecken entstehen können. Auch hier empfiehlt es sich die Produkte zuerst an verdeckter Stelle auszuprobieren.

## Rollen

Reinigen Sie die Rollen und ihre Laufflächen zweimal im Jahr, insbesondere bei harten Böden. Die Rollen sammeln Staub, kleine Sandkörner und andere Partikel, die im Laufe der Zeit kleine Kratzer auf dem Boden hinterlassen können, wenn dieser nicht regelmäßig gewischt wird. Auch bei Teppichböden sollten die Rollen gereinigt werden. Flusen und Haare können sich um die Lager der Rollen wickeln und diese im Laufe der Zeit schwergängig machen.

### Reinigung:

Stellen Sie den Stuhl auf eine stabile Oberfläche und drehen ihn so, dass die Rollen zugänglich sind. Saugen Sie losen Schmutz mit einem Staubsauger ab und nutzen eine weiche Bürste, um hartnäckige Verschmutzungen zu lösen. Wischen Sie die Rollen mit einem feuchten Mikrofasertuch und mildem Reinigungsmittel ab, drehen Sie dabei die Rollen, um alle Seiten zu erreichen. Trocknen Sie die Rollen anschließend mit einem trockenen Tuch und lassen sie vollständig an der Luft trocknen. Testen Sie, ob die Rollen sauber und leichtgängig sind, indem Sie den Stuhl bewegen. Achten Sie darauf, dass sich der Stuhl problemlos in alle Richtungen bewegen lässt.

Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scharfe Werkzeuge, um die Oberfläche der Rollen nicht zu beschädigen. Wir empfehlen den Würth Kunststofftiefenpfleger.

## Gasfeder

Durch das regelmäßige Verstellen der Sitzhöhe sammelt sich an der Gasfederpatrone ein kleiner Fettrand. Wischen Sie diesen ab und zu mit einem trockenen Tuch ab, um die Gasfeder sauber zu halten. Die Mechanismen müssen nicht geölt oder geschmiert werden.

## Armlehnenpads

Reinigen Sie die Armlehnenpads einmal im Jahr mit warmem Seifenwasser. Dadurch werden Hand- und Unterarmfett gelöst, und die Pads sehen wieder frischer aus. Beachten Sie, dass dies nur für Kunststoff-Armlehnen ohne Bezug gilt.

## Kunststoffteile

Um Kunststoffoberflächen gründlich zu reinigen, empfehlen wir den [Würth Kunststofftiefenpfleger](#). Es entfernt mühelos hartnäckigen Schmutz und Verunreinigungen, sodass Ihre Kunststoffoberflächen strahlend sauber und frisch aussehen.


Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte auf Ölbasis.

## Metallteile

Mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel lassen sich die meisten Flecken entfernen.

## Lackierte Teile

Reinigen Sie alle Oberflächen mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel, sofern erforderlich. Nach dem Abwischen, mit klarem Wasser nachwischen und anschließend mit einem weichen Tuch trockenreiben.



## Kontakt

Wir sind für Sie da und beantworten  
alle Ihre Fragen zu Löffler Möbeln.  
Benötigen Sie eine professionelle Reinigung  
oder haben Sie Fragen zu Materialien?

Kontaktieren Sie uns!

**hallo@loeffler.de**

**+49 (0) 9151 83008-0**